

# **ISTRUZIONI MONTAGGIO SEDILI NEK**





**1** misurazione altezza schienale



**2** Applicazione di scotch in carta per riportare altezza rilevata precedentemente dal sedile standard



**3** Riporto altezza



**4** Misurazione dall'asse volante al bordo superiore dello schienale del sedile standard



**5** Misurazione della parte superiore del sedile standard dall'asse del volante



**6** Riporto misura rilevata



**7** Posizionare supporto piano in legno su carrello porta kart



**8** Posizionare il kart sopra il pannello in legno



**9** Posizionare il sedile Nek



**10** Assicurarasi che il sedile sia appoggiato uniformemente al piano il legno



**11** Forare al centro il sedile



**12** Fissare il sedile al piano in legno



13 Posizionamento del sedile



14 Forare lateralmente il sedile in corrispondenza del telaio dx



15 Forare lateralmente il sedile in corrispondenza del telaio sx



16 Forare lateralmente il sedile in corrispondenza del supporto mobile dx



17 Forare lateralmente il sedile in corrispondenza del supporto mobile sx



18 Posizionare le rondelle Nek esternamente al sedile in corrispondenza dei supporti del telaio



19 Posizionare le rondelle Nek esternamente al sedile in corrispondenza dei supporti mobili



20 Vincolare il sedile Nek tramite le vite Nek al telaio e ai supporti mobili



21 Rimuovere la vite di fissaggio al piano provvisorio per rimuovere il piano di appoggio in legno



22 Forare il sedile sulla parte inferiore



23 Fissare il sedile NEK al telaio con apposito distanziatore